




TRASLADO DE TELEFONO Y EQUIPO

Conexión de un equipo (PC1) y un teléfono, que están conectados a la red de datos en una roseta origen (R1), y pasan a conectarse en una nueva roseta destino (R2) en la que NO hay otro equipo o teléfono conectados.



Además de la ubicación de los equipos, deberá dar los siguientes datos:

Número IP y nombre IP del ordenador:

El número IP permite identificar nuestro equipo en la red local y en internet.


El formato es el siguiente: **xxx.xxx.xxx.xxx** (cuatro números entre 0 y 255 separados por puntos).

En el caso de la U.A.M, tenemos direcciones del tipo 150.244.x.x

Los dos primeros grupos de tres cifras (150.244.) identifican a las direcciones de la U.A.M. y son comunes a todas las máquinas, los dos siguientes son los que identifican a la subred y a nuestro ordenador en concreto.

El nombre IP (nombre de host) es el nombre, más o menos nemotécnico, que tiene asociada esa dirección para que las personas identifiquemos más fácilmente las máquinas por un nombre que por un número.

Para averiguar el número IP (dirección IP) y el nombre IP de la máquina (nombre del host), teclee **cmd** en el menú Inicio/Ejecutar:



A continuación aparecerá la pantalla de símbolo de sistema. Teclee **ipconfig /all** y obtendrá los datos de configuración de su equipo.

```

E:\WINDOWS\System32\cmd.exe
E:\Documents and Settings\Victor>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre del host . . . . . : victor-ti
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo . . . . . : desconocido
Enrutamiento habilitado. . . . . : No
Proxy WINS habilitado. . . . . : No

Adaptador Ethernet Conexión de área local :
Sufijo de conexión específica DNS :
Descripción. . . . . : NIC TX PCI 10/100 de 3Con EtherLink
XL (3C995B-TX)
Dirección física. . . . . : 00-50-04-34-AD-6B
DHCP habilitado. . . . . : No
Dirección IP. . . . . : 150.244.2.116
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 150.244.2.1
Servidores DNS . . . . . : 150.244.9.200
                          150.244.9.100

E:\Documents and Settings\Victor>
    
```

Extensión del teléfono:

Se deberá indicar el número de extensión corta del teléfono fijo, que será un número de cuatro cifras.

Ubicación y número de las rosetas:

El número de roseta identifica la conexión física a la red de datos. Suele ser un número de siete cifras (por ejemplo, 0610964), pero puede variar según la antigüedad de la instalación.